

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA „HARPAGAN”

Przyciski licząc od prawej:



Przełączniki:

POWER (zasilanie)	(1) (z sygnalizatorem włączenia: LED)
DISPLAY	(2)
BUZZER	(3) (z sygnalizatorem włączenia: LED)
MODE	(4)
DOWN (dół)	(5)
UP (górze)	(6)
SHIFT (przestawiać)	(7)

Zegar zaczyna pracę od **minus** 10 minut i 00 sekundy.

Przestawienie minut do przodu:	jednocześnie { (7) i (6) .
Przestawienie minut do tyłu:	jednocześnie { (7) i (5) .
Zerowanie sekund:	jednocześnie { (7) , (6) i (5) .
Ustawienie jasności wyświetlacza:	(6) lub (5) .



Zakres pracy zegara, można ustawić przełącznikiem MODE (4). O trybie pracy zegara minutowym lub godzinowym , informuje pojedyncza kropka, znajdująca się pomiędzy dużymi segmentami wyświetlacza.

UWAGA! Po uruchomieniu zegara (1), przełącznikiem (4) można przełączać tryb pracy zegara. Zegar automatycznie przeliczy minuty.

Buzzer (3) zaczyna sygnalizować 54 sekundę, a następnie co sekundę podczas odliczania do pełnej minuty. Wydłużony sygnał oznacza pełną minutę.

Przełącznik WYŚWIETLACZY LED/ DISPLAY (2)

Przełącznik włącza/wyłącza podświetlenie wyświetlacza, nie powodując przerwania pracy zegara.



CENA: 1499 zł BRUTTO (wystawiamy rachunki)

Kontakt (sprzedaż) – Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

- Karol Kalsztejn: e-mail klub@harpagan.pl lub tel. +48-606-210-024

Opracowanie Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN