

DANE TECHNICZNE ZEGARA „HARPAGAN”

Obudowa: 400mm na 300mm
Głębokość: 120mm
Obudowa z uchwytem (typu walizka)
Waga: 4,8kg
Wyświetlacze: kolor czerwony
Jasność w mikrokandelach: 14000 – 31000
Ekran wyświetlaczy: 360mm na 192mm
Wymiar pojedynczego, większego panelu wyświetlacza: 122mm na 90mm
Wymiar pojedynczego, mniejszego panelu wyświetlacza: 70mm na 48mm



Pierwszy tryb pracy:

Kształt wyświetlaczy: **8888**

88

6 wyświetlaczy cyfr - 4 do minut, 2 do sekund

Naliczania czasu: do 9999 minuty, 59 sekundy

Drugi tryb pracy:

kształt wyświetlaczy: **88.88**

88

2szt. do godzin, 2szt. do minut i 2szt. do sekund

Naliczanie czasu : do 99 godziny, 59 minuty, 59 sekundy

Zegar po włączeniu zaczyna pracę od: **minus 10 minuty i 00 sekundy.**

Tryb pracy zależy od pozycji przełącznika TIME w momencie uruchomienia zegara, tryb pracy sygnalizowany jest kropką wyświetloną pomiędzy godzinami i minutami w trybie liczenia czasu w godzinach. Tryb pracy można przełączać w trakcie pracy. Nastąpi automatyczne przeliczenie czasu z jednego trybu na drugi.

Zegar posiada wewnętrzne źródło zasilania, akumulator **12V - 7AH**

Pobór prądu: przy uruchomieniu zegara **0,18 – 0,22A**

przy maksymalnej jasności wyświetlaczy – **do 0,57A**

przy średniej (ustawienia producenta) jasności wyświetlacza – **do 0,31A**

przy minimalnej jasności wyświetlaczy – **do 0,07A**

przy wyłączonym podświetlaniu – **0,03A**

Gniazdo zasilające (2,5/5,5) 12V; przeznaczone do ładowania akumulatora zegara, lub do pracy zegara z zasilaczem stabilizowanym lub zewnętrznym akumulatorem (np.: samochodowym).

- dwa przewody zasilające: wyposażenie dodatkowe,

- zasilacz stabilizowany 12 DCV/1A (do podtrzymania pracy zegara) : wyposażenie dodatkowe.

Ładowarka 12 DCV/1,8A (do ładowania akumulatora) : wyposażenie standardowe.

UWAGA! Podczas ładowania akumulatora nie można uruchamiać zegara. Podwyższone napięcie ładowarki może uszkodzić elektronikę zegara (napięcie ładowania 14-15V).

Zegar posiada możliwość wyłączenia paneli wyświetlaczy, nie powodując przerwania pracy zegara (tryb pracy zegara w uśpieniu celem oszczędności akumulatora).

Buzzer zaczyna sygnalizować 54 sekundę, a następnie co sekundę zbliża się do pełnej minuty, wydłużony sygnał oznacza pełną minutę.

Inne możliwości zegara:

Przestawianie minut do przodu i do tyłu (do minus 60 min) – pozwala ustawić czas na godzinę przed startem.

Zerowanie sekund – bardzo ważna funkcja przy synchronizowaniu czasów z innymi zegarami i pomiarem czasu.

Ustawianie jasności wyświetlacza – zmniejszenie jasności przedłuża pracę zegara.

Wyłączenie Buzzera – pożądana opcja, gdy obsługa sędziowska wiele godzin przebywa w okolicy zegara.



CENA: 1499 zł BRUTTO (wystawiamy rachunki)

Kontakt (sprzedaż) – Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

- Karol Kalsztejn: e-mail klub@harpagan.pl lub tel. +48-606-210-024

Opracowanie Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN